# **Commandor Model HP-05**



# **USER MANUAL**

<u>คุณสมบัติของหัวแสดงค่าน้ำหนัก (Indicator Specification)</u>

รายการ (Description)	Code	Data	Unit
(ก) ชั้นความเที่ยง	Class	ш	
(Accuracy class)	Class	111	
(ข) จำนวนขั้นหมายมาตรารับรองสูงสุด		10000	
(Max. number of verification scale intervals)	$\mathbf{n}_{ind}$		
(ค) ค่าแรงคันไฟฟ้ากระคุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนัก		_	
(Loadcell excitation voltage)	U <sub>exc</sub>	5	V
(ง) ค่าแรงคันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่าน้ำหนัก		0	mV
(Minimum input voltage)	$U_{min}$		
(จ) ค่าแรงคันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านหนัก		0.5	μV
ต่อก่าขั้นหมายมาตรารับรอง	$\Delta u_{_{\min}}$		
(Min. input voltage per verification scale interval)			
(ฉ) ค่าความต้านทานต่ำสุด/สูงสุด ของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก	D (D	30/1000	Ω
(Min./Max.loadcell impedance)	$\mathbf{K}_{\mathrm{Lmin}}/\mathbf{K}_{\mathrm{Lmax}}$		
(ช) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน		10/-=0	
(Temperature range)	$T_{min}/T_{max}$	-10/+/0	°C
(ซ) จำนวนสายสัญญาณของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก	0		
(Cable connection)	Core	4	Wires
(ฌ) อัตราส่วนสูงสุดระหว่างกวามยาวต่อพื้นที่หน้าตัด			
(Max. value of cable length per wire cross section)	(L/A) <sub>max</sub>	100	m/mm <sup>2</sup>
Analog=100,Digital=1500			

1.การเริ่มใช้งาน

เมื่อทำการเปิดใช้งานเครื่องชั่งจะแสดงข้อความบอกถึง Version ของ Firmware ซึ่งบรรจุอยู่ภายใน



หลังจากแสดง version ลำดับถัดไป เกรื่องชั่งจะเข้าสู่โหมดรายการหลักในการชั่งดังนี้

www.asic-net.com



ข้อความรายการหลักที่แสดงประกอบด้วย ตัวเลขแสดงค่าน้ำหนัก, สัญลักษณ์แสดงว่าค่าน้ำหนักนิ่ง , ข้อความแสดงตำแหน่งสถานะของ JUMPER CAL ( CAL OFF หรือ CAL ON ซึ่งเมื่อทำการใช้งานจะ Default เป็น CAL OFF ), [1] ชั่งเข้า [2] ชั่งออก และข้อความแสดง วันที่และเวลาของเครื่องชั่ง

1.1 บันทึกการชั่งรถเข้า

จากหน้าจอรายการหลักให้กดปุ่ม 1.ชั่งเข้า เครื่องจะแสดงคำถามดังนี้ "ทะเบียน", "รหัสบริษัท" และ "รหัสสินค้า" ตามถำดับ

\*\*\* <u>หมายเหตุ</u> 1.หมายเลขทะเบียน สามารถระบุหมายเลขได้สูงสุด 8 หลัก

2.รหัสบริษัทและรหัสสินค้า สามารถระบุค่าได้ระหว่าง 0-249 รวมทั้งหมด 250 รายการ โดยระหว่างการชั่งจะทำการป้อนข้อมูลเป็นหมายเลข ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งรายชื่อของ บริษัทและตั้งรายชื่อของสินค้านั้นก่อนการชั่งเสมอ เพื่อให้ทราบว่าหมายเลขที่ผู้ชั่งป้อนเป็นของรายชื่อ บริษัทหรือสินค้าใด โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในหัวข้อ <u>ตั้งรหัสบริษัท และ ตั้งรหัสสินค้า</u>...

เมื่อทำการเริ่มชั่งจะแสดงดังนี้



เมื่อป้อนข้อมูลของทะเบียนรถเรียบร้อย กคปุ่ม [Enter] ยอมรับ คำถามถัดไปคือ รหัสบริษัท



เมื่อป้อนข้อมูลของรหัสบริษัท เรียบร้อย กคปุ่ม [Enter] ยอมรับ กำถามถัดไปคือ รหัสสินค้า



เมื่อป้อนข้อมูลของรหัสสินก้ำ เรียบร้อยกดปุ่ม [Enter] ยอมรับ ลำคับต่อไปนำน้ำหนักขึ้นบนแท่น ชั่งเพื่อที่จะอ่านก่าน้ำหนัก



เมื่อน้ำหนักนิ่งแล้ว สังเกตุสัญลักษณ์ค่าน้ำหนักนิ่งจะแสดงหน้า CAL OFF ต่อไปกดปุ่ม Enter ยอมรับค่าน้ำหนัก เครื่องชั่งจะแสดงข้อความว่า บันทึกแล้ว

1.2 บันทึกการชั่งรถออก



ในตำแหน่งหน้าจอหลักให้กดปุ่ม **2.ชั่งออก** เครื่องจะแสดงรายการทะเบียนรถที่ได้บันทึกการชั่งรถเข้า ไว้แล้วรอบันทึกการชั่งออก ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเลือกหมายเลขลำดับของทะเบียนรถที่ต้องการชั่งออก ใน กรณีที่มีจำนวนรถก้างมากเกินกว่าที่จะแสดงได้ในหนึ่งหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกรายการรถที่อยู่ในหน้าถัดไป โดยการกดปุ่มลูกศรลง

เมื่อทำการเลือกทะเบียนที่ต้องการชั่งออกเรียบร้อย ลำคับต่อไปเกรื่องชั่งจะอ่านค่าน้ำหนักรถที่ ต้องการชั่งออก ให้นำน้ำหนักขึ้นบนแท่นชั่ง เมื่อน้ำหนักนิ่ง ให้กค [Enter] ยอมรับค่าน้ำหนัก



เมื่อขอมรับค่าน้ำหนักเสร็จแล้้ว เครื่องชั่งจะแสดง ข้อมูลค่าน้ำหนักสุทธิที่เกิดจากการชั่งรถเข้าและชั่ง รถออก จากหมายเลขทะเบียนที่เลือกไว้ ดังนี้

ทะเบียน	2869	
น้ำหนักเข้า	=	600
น้ำหนักออก	=	1200
น.น.สินค้า	=	600

เมื่อกดปุ่ม [Enter] ลำดับถัดไปเครื่องชั่งจะแสดงกำถามเพื่อป้อนข้อมูลตอนชั่งออกดังนี้กือ หัก น้ำหนัก,ราคา และหักเงิน ตามสำคับดังนี้

\*\*\* <u>หมายเหตุ</u> ถ้าไม่ต้องการป้อนข้อมูล สามารถ ENTER ข้ามขั้นตอนได้เลย\*\*\*

www.asic-net.com Commandor Digital Indic



ทำการป้อนข้อมูลหักน้ำหนัก แล้ว [Enter] ยอมรับ ลำดับถัดไปคือ คำถามราคา



ทำการป้อนข้อมูลราคา แล้ว [Enter] ยอมรับ ลำดับถัดไปคือ คำถามหักเงิน



เมื่อทำการป้อนป้อนข้อมูลหักเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกรื่องชั่งจะส่งข้อมุลไปยังเกรื่องพิมพ์เพื่อทำการ พิมพ์ตั๋วบัตรชั่ง ดังนี้



เมื่อทำการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับเข้าสู่หน้าจอรายการหลักต<sup>่</sup>ามเดิม 2. การใช้คำสั่งรายการย่อย

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้กำสั่งย่อยอื่นๆในการใช้งานได้โดยการกดปุ่ม [Menu] ที่ตำแหน่งหน้าปัด เครื่องชั่งๆจะแสดงรายการกำสั่งย่อยต่างๆ หากต้องการย้อนกลับไปที่หน้าจอการชั่งหลักให้กดปุ่ม [Esc] โดยจะเริ่มจากรายการย่อยที่ 1 ดังนี้



หากต้องการดูข้อมูลรายการย่อยส่วน ที่ 2 หรือ 3 ทำได้โดยการกดปุ่ม ลูกศรลง ที่แผงหน้าปัดเครื่อง ชั่ง สังเกตุสัญลักษณ์ลูกศรทางด้านมุมขวาบนของจอเกรื่องชั่ง จากกำสั่งย่อยที่ 1 เมื่อกดลูกศรลงจะพบกับรายการส่วนที่ 2 คือ 1 : ส่วนการลบข้อมูล 2 : เชื่อมPC - Link 3 : กาหนดค่าร ะบบ 4 : การCALIBRATE และเมื่อทำการกดลูกศรลงอีกครั้งจะพบรายการย่อยส่วนที่ 3 ดังนี้

> 1 : ตั้งหัวกระดาษ 2 : ตั้งรหัสบริษัท 3 : ตั้งรหัสสินค้า 4 : แสดงค่าสัญญาณ

หากต้องการย้อนกลับเพื่อรกลับสู่หน้าจอการชั่งปกติหรือรายการย่อยการหน้าทำได้โดยกดปุ่ม [Esc]

2.1 การจัดพิมพ์่รายงาน

ที่ตำแหน่งหน้าจอการชั่งหลักให้กดปุ่ม [Menu] เครื่องจะแสดงหัวข้อรายการย่อยในส่วนแรก ซึ่งผู้ใช้ สามารถกดปุ่ม **1.จัดพิมพ์รายงาน** เพื่อเลือกหัวข้อย่อยในการจัดพิมพ์รายงาน ดังนี้

> 1 :ลาดับตามวัน 2 :ลาดับประเภท 3 :ลาดับบริษัท 4 :ลาดับสินค้า

สัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่ส่วนบ<sup>ิ</sup>นขวาของจอภาพจะเป็นการแสดงว่าผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มลูกศรลงเพื่อ เลือกหัวข้อรายงานอื่นๆ ได้อีกคือ



กรณีที่ต้องการพิมพ์รายงานตามลำดับวัน ทำได้โดย กด **1 .ลำดับตามวัน** ดังนี้

ตั้งแต่ะ**∏**4∕09∕2018 จนถึงะ14∕09∕2018

เครื่องชั่งจะแสดง ถำดับ วันที่เริ่มต้น ไปจนถึง วันที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลรายงานการชั่ง เมื่อป้อน ข้อมูลเสร้จเรียบร้อย กคปุ่ม ENTER ยอมรับ เครื่องพิมพ์ก็จะทำการพิมพ์ข้อมูลรายงานให้ทันที 2.2 ข้อมูลการชั่งเดิม เลือกหัวข้อ 2. **ข้อมูลการชั่งเดิม** จากรายการย่อย จะแสดงข้อมูลการชั่งที่ทำการบันทึกไว้ทั้งหมด จะ แสดงข้อมูลล่าสุดที่ทำการบันทึกไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนรถที่ชั่งเข้าแล้วรอการชั่งออก สังเกตจาก ข้อกวาม รอออก ทางด้านมุมขวา หรือ ข้อมูลทะเบียนรถที่ชั่งเข้าและชั่งออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

บัตรซัง : ดดดดด1 ทะเบียน: 00009960 :30/07/2018 **Dan:16:12:11** 

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรถอื่นๆ โดยการกดปุ่ม **ลูกศรทิศทางช้าย** เพื่อค้นหาทะเบียนที่ต้องการ

ผู้ใช้สามารถ แก้ไขข้อมูลหรือทำการสั่งพิมพ์บัตรชั่งข้ำใหม่ได้ กรณีด้องการพิมพ์ซ้ำบัตรชั่งอีกครั้ง โดยการกดปุ่ม [1] เพื่อพิมพ์บัตรชั่งอีกครั้ง หรือในกรณีที่ด้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม [ENTER] ซึ่งแก้ไขได้ในส่วนของข้อมูล บริษัท, สินค้า, คิดราคา, หักน้ำหนัก และหักเงิน เท่านั้นไม่ สามารถแก้ไขน้ำหนักชั่งเข้า และชั่งออกที่บันทึกไว้แล้วได้ เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้วถ้าต้องการพิมพ์อีก ครั้งให้กดปุ่ม [1]

2.3 การดูสถานะของระบบ

วันที่ :	14/0	9/2	918
เวลา:	13:2	7:1	1
จานวนข้	้อมูล	:	1
รถรอทั้ง	ออก	:	0

เมื่อเลือกหัวข้อ 3 .สถานะระบบ จากหัวข้อรายการย่อยที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะของระบบ เครื่องชั่ง ซึ่งประกอบด้วย วันที่ เวลา จำนวนข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว และจำนวนข้อมูลของรถที่ชั่งเข้า แล้วแต่รอการชั่งออก

2.4 การตั้งวันที่และเวลา



เมื่อเลือกหัวข้อ 4. ตั้งวันที่และเวลา ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า วันที่ เดือน ปี และเวลา โดยทำการป้อนค่า แล้วทำการกดปุ่ม ENTER ขอมรับค่าตามลำดับจนครบ เครื่องชั่งจะกลับไปสู่หัวข้อการราขการข่อขตามปกติ 2.5 ส่วนการลบข้อมูล

### 1 : ลบข้อมูลทั้งหมด 2 : ลบข้อมูล เป็นช่วง 3 : ลบรหัสบริษัท 4 : ลบรหัสสินค้า

สามารถเลือกรายการย่อยในส่วนที่ 2 จะแสดงหัวข้อสั่งลบข้อมูลเป็นลำดับที่ 1 เมื่อผู้ใช้กด **[1] ส่วนการ ลบข้อมูล** จะพบหัวข้อการลบต่างๆผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อในการลบได้โดยการกดหมายเลขด้านหน้า หัวข้อที่ต้องการลบ

ในส่วนของเลือกส่วนการสั่งลบเพื่อลบข้อมูลการชั่งในกรณีที่ข้อมูลการชั่งเต็มจนไม่สามารถชั่งต่อได้ สังเกตจากเกรื่องชั่งจะมีข้อกวามฟ้องว่าข้อมูลเต็มจนไม่สามารถชั่งต่อไปได้ หรือ ต้องการลบข้อมูลระหว่าง วันได้เหมือนกันโดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ข้อมูลเต็มเสียก่อน โดยแนะนำให้เลือกหัวข้อ **ลบข้อมูลทั้งหมด** 

\*\*\* การลบข้อมูลจะไม่มีข้อความให้ยืนยันการลบ เมื่อกดหมายเลขด้านหน้าหัวข้อแล้วจะลบข้อมูล ทันที ยกเว้นหัวข้อ ลบเป็นช่วง แต่แนะนำให้ใช้หัวข้อ ลบข้อมูลทั้งหมด

2.6 เชื่อม PC-LINK

ในส่วนของหัวข้อ 2. เชื่อม PC-LINK ซึ่งหัวข้อนี้ จะแสดงในรายการย่อยส่วนที่ 2 ลำดับต่อจาก หัวข้อ ส่วนการสั่งลบข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับกอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรมการลิงก์ข้อมูลเพื่อ ดึงข้อมูลการชั่งที่ได้ทำการบันทึกแล้ว ในการใช้งานการชั่งตามปกติหัวข้อในส่วนนี้จะถูกทำการล็อก JUMPER CAL โดยสถานะอยู่ในตำแหน่ง CAL-OFF ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้

2.7 กำหนดค่าระบบ

ในส่วนของหัวข้อ 3. <mark>กำหนดก่าระบบ</mark> ซึ่งหัวข้อนี้ จะแสดงในรายการย่อยส่วนที่ 2 ถำดับต่อจากหัวข้อ เชื่อม PC-LINK

เครื่องชั่งจะแสดงค่าฟังก์ชั่นต่างๆทั้งหมดของเครื่องชั่งตามตารางค่านล่างของคู่มือ ซึ่งฟังก์ชั่นทั้งหมด จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่ 1 [F00-F22] จะเป็นฟังก์ชั่นในการการตั้งค่าการพิมพ์บัตรชั่ง สามารถตั้งค่า หรือกำหนดค่าได้ตลอดตามปกติ และ ส่วนที่ 2 [F23-F36] เป็นฟังก์ชันในส่วนของการ CALIBRATION น้ำหนัก เมื่ออยู่ในส่วนการใช้งานการชั่งตามปกติฟังก์ชั่นในส่วนที่ 2 นี้จะถูกทำการล็อคการใช้งานไว้ จะ สามารถเข้าไปดั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อ JUMPER CAL อยู่ในตำแหน่ง ON (มีการใส่ JUMPER อยู่) ถ้าต้องการ ออกจากฟังก์ชันกด [Esc] เมื่อเลือกหัวข้อนี้จะแสดงหน้อจอดังนี้คือ



โดยผู้ใช้สามารถระบุค่าที่ด้องการ ตามด้วยการกดปุ่ม [Enter] เพื่อทำการบันทึก และ ถ้าหากผู้ใช้งาน ด้องการเลือกตำแหน่งของฟังก์ชั่นอื่น ๆ ทำได้ด้วยการกดปุ่ม [Enter] หรือ [↓]

www.asic-net.com Comman

<u>ตาราง Function จากกำหนดค่าระบบ</u>

Fn	รายการ	Defualt
00	เลขที่บัตรชั่ง	1
	: Ticket No.เลขที่บัตรชั่งที่จะบันทึกครั้งต่อไป	
01	หมายเลขเครื่อง	0
	Address มีค่าระหว่าง 0-255	
02	ช่องหน่วยความจำ	0
	Memory Chip มีค่าระหว่าง 0-1	
03	ชนิดเครื่องพิมพ์	2
	Printer Type = 0,2:Parallel 3:Serial	
04	รหัสภาษาไทยการพิมพ์	0
	0:เกษตร(KU42) 1:สมอ(TISI17)	
05	ระยะเลื่อนกระดาษ	20
	ระยะห่างระหว่างบรรทัดของบัตรชั่งมีก่าระหว่าง 0-255	
06	ความยาวกระดาษ	2
	ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ตั๋้ว : 1= 11', 2 = 5.5", 3 = 3.66"	
07	พิมพ์บัตรชั่งเข้า	0
	0:ไม่พิมพ์ 1:พิมพ์	
08	พิมพ์บัตรชั่งออก	1
	0:ไม่พิมพ์ 1:พิมพ์	
09	จำนวนบรรทัดต่อหน้า	35
	Page Length ของจำนวนข้อมูลรายงานต่อหน้ามีค่าระหว่าง 0 – 255	
10	ปัดจุดทศนิยมของน้ำหนัก	0
	0: ไม่ปัดจุดทศนิยม 1:ปัดจุดทศนิยม	
11	ปัดจุดทศนิยมของเงิน	0
	0: ไม่ปัดจุดทสนิยม 1:ปัดจุดทสนิยม	
12	วิธีการคิดราคา	0
	0: กิดเป็น กก. 1: ตัน 2: เที่ยว	
13	วิธีการหักน้ำหนัก	0
	0 : หักเป็น กก. 1 : ตัน 2 : เปอร์เซ็นต์	
	3 : คิดเป็น % (เช่น การคำนวณ % เชื้อแป้ง )	
14	วิธีการหักเงิน	0

	0 : ตามที่ระบุ 1 : ต่อตันกิดจากน้ำหนักสุทธิ	
	2 : ต่อตันคิดจากน้ำหนักคงเหลือ	
	3 : หักต่อ กก. คิดจากน้ำหนักสุทธิ	
	4 : หักต่อ กก. คิดจากน้ำหนักคงเหลือ	
	5 : หักเป็น % จากขอดเงิน	
15	คำถามรหัสบริษัท	1
	0: ไม่ถาม 1:ชั่งเข้า 2:ชั่งออก 3:ทั้งเข้าและออก	
16	คำถามรหัสสินค้า	1
	0: ไม่ถาม 1:ชั่งเข้า 2:ชั่งออก 3:ทั้งเข้าและออก	
17	คำถามราคาสินค้า	2
	0: ไม่ถาม 1:ชั่งเข้า 2:ชั่งออก 3:ทั้งเข้าและออก	
18	คำถามหักน้ำหนัก	2
	0: ไม่ถาม 1:ชั่งเข้า 2:ชั่งออก 3:ทั้งเข้าและออก	
19	คำถามหักเงิน	2
	0: ไม่ถาม 1:ชั่งเข้า 2:ชั่งออก 3:ทั้งเข้าและออก	
20	การส่งสัญญาณ Communication	3
	0-2:ไม่ส่งสัญญาณ 3-255:ส่งต่อเนื่อง	
21	ความเร็ว Baud Rate	1
	1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600	
22	Parity Check	1
	0: 8,N,1 1:7,E,1	
23	การตรวจจับคลื่น RF	2*
	0=ไม่ตรวจสอบ 1,2=แจ้งเตือนหากพบคลื่นรบกวน	
24	ค่าสูนย์เมื่อเปิดเครื่อง	1 *
	น้ำหนักศูนย์เมื่อเปิดเกรื่อง Power on Zero	
	0:ไม่ตั้งก่าสูนย์ 1:ตั้งก่าเป็นสูนย์	
25	ด่าน้ำหนักนิ่ง	1 *
	มีค่าระหว่าง 0-50	
26	จำนวนจุดทศนิยม	0 *
	จำนวน Decimal ของน้ำหนัก มีค่าระหว่าง 0 – 4 จุด	
27	ค่าอ่านละเอียด	10 *
	Devision มีก่าระหว่าง 1,2,5,10,20	

www.asic-net.com

28	การรักษาระดับศูนย์	1 *
	Auto Zero ที่รักษาตำแหน่งศูนย์	
29	ช่วงยอมกด ZERO	2 *
	ช่วงเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ยอมให้กดปุ่ม Zero มีค่าระหว่าง 0 – 100	
30	ระดับการกรองสัญญาณ	8 *
	ค่าการกรองสัญญาณ Filter จาก loadcell มีค่าระหว่าง 0 – 99	
31	ความเร็วอ่านน้ำหนัก	4 *
	ความเร็วในการอ่านสัญญาณน้ำหนัก Speed มีค่าระหว่าง 0–4	
32	ระดับการขยายสัญญาณ	0 *
	การขยายสัญญาณ Gain Loadcell มีค่าระหว่าง 0–4	
33	พิกัดน้ำหนักสูงสุด	40000 *
	Capacity ของน้ำหนักมีค่าได้สูงถึง 0-99999	
34	น้ำหนักสอบเทียบ	2000 *
	Span Weight	
35	ค่าสัญญาณแท่นว่าง	- *
	ค่าสัญญาณที่ได้จาก Empty Signal	
36	ค่าสัญญาณน้ำหนักเทียบ	- *
	ค่าสัญญาณที่ได้จาก Span Signal	

#### 2.8 การ CALIBRATION

ในส่วนของหัวข้อ 4.**การCALIBRATE** ซึ่งหัวข้อนี้ จะแสดงในรายการย่อยส่วนที่ 2 ดำดับต่อ จากหัวข้อ กำหนดก่าระบบ โดยส่วนของกำสั่งนี้ผู้ใช้จะทำงานได้ต่อเมื่อมีการ **JUMPER CAL** อยู่ใน ตำแหน่ง **ON** (มีการใส่ JUMPER อยู่) กดหมายเลข 4 ตามหัวข้อแด้วจะพบหน้าจอดังนี้



#### \*\* ขั้นตอนการ Calibrate ก็คือ

2.8.1 ปล่อยแท่นชั่งให้ว่างและกดปุ่ม [Enter] เครื่องชั่งจะทำการนับถอยหลัง 20 ถึง 0 เพื่อจคจำค่า สัญญาณแท่นว่าง (Empty Scale) หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงให้ทำการป้อนค่าน้ำหนักสอบเทียบ 2.8.2 เมื่อป้อนก่าน้ำหนักสอบเทียบเรียบร้อย กดปุ่ม Enter ถำดับต่อไปเกรื่องชั่งจะให้นำน้ำหนักขึ้น แท่นชัง

## CALIBRATION นาน้ำหนักขึ้นแท่นชั่ง >>กดปุ่ม เยพายกง<<

2.8.3 เมื่อนำน้ำหนักขึ้นแล้วรอให้นิ่งสักครู่ แล้ว กด ENTER ยอมรับ เครื่องชั่งจะทำการนับถอยหลัง
20 ถึง 0 อีกครั้งเพื่อให้เครื่องจดจำค่าสญญาณน้ำหนักสอบเทียบ ( Span Signal ) เมื่อขั้นตอนการ
CALIBRATION เรียบร้อยจะมีข้อความแสดงว่า "บันทึกเรียบร้อยแล้ว"

2.8.4 กรณีด้องการข้ามขั้นตอนแท่นว่าง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการป้อนก่าน้ำหนักสอบเทียบก่าใหม่ (SPAN) ในกรณีนี้ผู้ชั่งต้องทำการ CALIBRATE ในกรั้งแรกเรียบร้อยเสียก่อน เพื่อใช้ก่าสัญญาณ แท่นว่าง เดิม ขั้นตอนกือ เมื่อกด 4. CALIBRATE ไม่ต้องกดปุ่ม ENTER ให้กดปุ่ม ESC แทนเพื่อข้ามไปในส่วนการ ป้อนก่าน้ำหนักสอบเทียบ

#### 2.9 การตั้งข้อความหัวกระดาษ

ในส่วนหัวข้อ **การตั้งหัวกระดาย** นั้นจะแสดงในส่วนของรายการย่อยส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้าย ถ้า ด้องการย้อนกลับไปที่หน้าจอการชั่งหลัก ให้กดปุ่ม **Esc** 

### 1 : ตั้งหัวกระดาษ 2 : ตั้งรหัสบริษัท 3 : ตั้งรหัสสินค้า 4 : แสดงค่าสัณณาณ

ผู้ใช้สามารถตั้งข้อความหัวกระดาบบัตรชั่งน้ำหนักเพื่อที่เครื่องชั่งที่จะสั่งพิมพ์แล้วแสดง ข้อความทั้งหมดในส่วนบนของบัตรชั่งหรือรายงานบัตรชั่ง ซึ่งสามารถระบุได้ทั้งหมด 3 บรรทัด โดยทำการ เลือกหัวข้อ **1.ตั้งหัวกระดาบ** ซึ่งเป็นหัวข้อแรกในส่วนรายการย่อยที่ 3 เมื่อกด 1 แล้วหน้าจอจะแสดงดังนี้

บรรทัดที่	=	1
ระยะวุรรค	=	5
อักษรที		1
กำหนดค่า 🔳	=	Ø

ข้อมูลจะระบุ บรรทัดที่ 1 ,ระยะวรรค และอักษรที่ 1 แล้วกำหนดค่าของตัวอักษรนั้น ปกติเครื่องชั่ง จะกงสถานะไว้ที่บรรทัคที่ 1 ต่อไปกำหนดก่าระยะวรรก เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดก่าของข้อกวาม ( ถ้า กำหนดระยะวรรกเป็น 0 จะไม่สามารถไปตั้งก่าตัวอักษรได้ ต้องกำหนดก่าระยะวรรกตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป)

การป้อนข้อความในส่วนกำหนดค่าของ HP-05 จะระบุเป็นชุดตัวเลขเพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นพยัญชนะ ตัวอัษร จะเรียงลำดับจากอักษรที่ 1 เมื่อป้อนค่าเสร็จให้กด [Enter] จะเลื่อนเป็นอักษรที่ 2 ต่อไปเรื่อยๆ จน ครบข้อความบัตรชั่ง เมื่อต้องการออกจากฟังก์ชั่น กด [Esc] หากต้องการ ป้อนข้อมูลเป็นบรรทัด ที่ 2 หรือ 3 ให้เปลี่ยนค่าตัวเลขบรรทัดได้เลย

\*\*ก่ากำหนดตัวอักษรสามารถพิมพ์ได้จากหัวข้อ **ตารางก่า ASC-II** ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในรายการย่อย ของ หัวข้อจัดพิมพ์รายงาน เมื่อกดหมายเลขด้านหน้าหัวข้อก็จะทำการพิมพ์ตัวแปรทั้งหมดทันที\*\*\*

\*\*\* หมายเหตุ ตามปกติ บรรทัดที่ 1 จะระบุ ชื่องาน , บรรทัดที่ 2 จะระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และ บรรทัดที่ 3 จะระบุ เบอร์โทรศัพท์ ตามลำดับ

#### 2.10 การตั้งรหัสบริษัท

ในส่วนของหัวข้อ **ตั้งรหัสบริษัท** จะแสดงในลำดับถัดจาก หัวข้อตั้งหัวกระดาษ ซึ่งวิธีการกำหนดรหัส บริษัท จะทำเช่นเดียวกับการกำหนดค่าของหัวกระดาษ โดยผู้ใช้ระบุหมายเลขของรหัสบริษัทและกำหนดค่า ของตัวอักษรในแต่ละตำแหน่งลำดับต่อไป สามารถระบุรหัสได้ตั้งแต่ 0-249 จำนวนทั้งหมด 250 บริษัท โดย อาศัยค่าตัวแปรที่พิมพ์ได้จาก ตารางก่า ASC-II

<<ก่าหนดรหั	สบริษัท>>
รหัสบริษัท	= 1
อักษรที	= 1
กาหนดค่า	M= <b>7</b> 7

2.11 การตั้งรหัสสินค้า

ในส่วนของหัวข้อ **ตั้งรหัสสินค้า** จะแสดงในลำดับถัดจาก ตั้งรหัสบริษัท ซึ่งวิธีการกำหนดรหัสสินค้า จะทำเช่นเดียวกับการตั้งรหัสบริษัท โดยผู้ใช้ระบุหมายเลขของรหัสสินค้าและกำหนดก่าของตัวอักษรในแต่ ละตำแหน่งลำดับต่อไป สามารถระบุรหัสได้ตั้งแต่ 0-249 จำนวนทั้งหมด 250 สินค้า โดยอาศัยก่าตัวแปรที่ พิมพ์ได้จาก **ตารางก่า ASC-II** 

<<กำหนดร <sub>า</sub>	<b>วัสสิ</b> า	µค้า>>
รหัสสินุค้า		1
อักษรที่		1
กำหนดค่า	191 =	<b>R</b> 15

#### 2.12 การดูค่าสัญญาณ LOADCELL

หัวข้อแสดงก่าสัญญาณสามารถดูได้จากหัวข้อ **4.แสดงก่าสัญญาณ** จากส่วนรายการย่อยส่วนที่ 3 ซึ่ง เป็นหัวข้อลำดับสุดท้าย เมื่อกดหมายเลขแล้วหน้าจอจะแสดงดังนี้

# แสดงค่าสัญญาณ ADC = 63918

เป็นหัวข้อที่เครื่องชั่งจะสามารถตรวจสอบค่าสัญญาณที่ได้รับจาก LOADCELL ว่ามีค่าสัญญาณมา มากหรือน้อย และมีความนิ่งในระดับใด ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการตรวจสอบสภาพของ LOADCELL แต่ล่ะตัวบนแท่นชั่งได้ รวมทั้งตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยรวม 3.รายละเอียดการคำนวณ<u>วิธีหักน้ำหนัก</u>สำหรับหัวอ่าน HP-05

เมื่อกำหนดค่าวิธีการหักน้ำหนัก = 0 ( หักน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม ) ยกตัวอย่างเช่น

น้ำหนักรถเข้า		=		30000	Kg.	
น้ำหนักรถออก		=		10000	Kg.	
น้ำหนักสุทธิ		=		20000	Kg.	
หักน้ำหนัก 80 Kg.		=	=	80	Kg.	
น้ำหนักคงเหลือ		=		19920	Kg.	
เมื่อกำหนดค่าวิธีการหัก	น้ำหนัก = 1 ( หักน้ำหา	นักต่อ	อตัน โดย	คำนวณจาก	าน้ำหนักสุทธิ )	
ยกตัวอย่างเช่น						
น้ำหนักรถเข้า		=		30000	Kg.	
น้ำหนักรถออก		=		10000	Kg.	
น้ำหนักสุทธิ		=		20000	Kg.	
หักน้ำหนัก 5 Kg. ต่อ ตัน	= 20000*5/1000 =	10	00	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ		=		19900	Kg.	
เมื่อกำหนดค่าวิธีการหัก	น้ำหนัก = 2 ( หักน้ำหา	นักเป็	ในเปอร์เซ็	ชื่นต์ของน้ำ	หนักสุทธิ ) ยกตัวอย่างเช่น	
น้ำหนักรถเข้า		=		30000	Kg.	
น้ำหนักรถออก		=		10000	Kg.	
น้ำหนักสุทธิ		=		20000	Kg.	
หักน้ำหนัก 4% ต่อ ตัน= 20000*	4/100 = 800	K	.g.			
น้ำหนักคงเหลือ		=		19200	Kg.	
เมื่อกำหนดก่าวิธีการหักน้ำหนัก = 3 ( คำนวณน้ำหนักที่จะกิดเงินจากน้ำหนักสุทธิ ) ยกตัวอย่างเช่น						
น้ำหนักรถเข้า		=		30000	Kg.	
น้ำหนักรถออก		=		10000	Kg.	
น้ำหนักสุทธิ		=		20000	Kg.	
คิดเงินที่ 70% ของน้ำหนัก	= 20000*70/100 =	- 14	4000	Kg.		
น้ำหนักไม่กิดเงิน	= 20000-14000 =	= 6	000	Kg.		
www.asic-net.com	Commando	or D	Digital I	ndicator	Model HP-05 14/18	

#### ( วิธีนี้ใช้กับสินก้าที่มีน้ำ,ความชื้น หรือสิ่งเจือปนอื่นอยู่ เช่น แป้งมัน หรือ น้ำยาสด เป็นต้น)

#### 4. รายละเอียดการคำนวณ<u>วิธีคำนวณเงิน</u>สำหรับหัวอ่าน HP-05

เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 0 ( คำนวณเงินต่อน้ำหนักคงเหลือหน่วย Kg.) ยกตัวอย่างเช่น

• ( • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		
ราคา 4.5 บาท ต่อ Kg. = 19000*4.5 =	85500	บาท			
เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 1 ( คำนวณเงินต่อน้ำ	าหนักคงเหล่	ลือหน่วยตัน	) ยกตัวอย่างเช่น		
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		
รากา 500 บาท ต่อ ตัน = 19000*500/1000 = 95000	บาท				
เมื่อกำหนดก่าวิธีการคิดเงิน = 2 ( กำนวณเงินต่อเที่	ຍວ ) ຍຄຕັວຄ	อย่างเช่น			
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		
ราคาเที่ยวละ 8000 บาท ต่อ เที่ยว =	8000	บาท			
5.รายละเอียดการคำนวณ <u>วิธีคำนวณหักเงิน</u> สำหรับหัวอ่า	и HP-05				
เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 0 ( คำนวณหักเงินจา	กจำนวนที่ร	ะบุ) ยกตัวฮ	อย่างเช่น		
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		
หักเงิน 450 บาท	=	400	บาท		
เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 1 ( คำนวณหักเงินจาก	าน้ำหนักสุท	าธิต่อตัน ) ย	เกตัวอย่างเช่น		
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		
หักเงิน 30 บาท ค่อ ตัน= 20000*30/1000 = 600	บาท				
เมื่อกำหนดค่าวิชีการกิดเงิน = 2 ( กำนวณหักเงินจากน้ำหนักกงเหลือต่อตัน ) ยกตัวอย่างเช่น					
น้ำหนักสุทธิ	=	20000	Kg.		
หักน้ำหนัก	=	1000	Kg.		
น้ำหนักคงเหลือ	=	19000	Kg.		

หักเงิน 30 บาท ต่อ ตัน= 19000\*30/1000 = 570 บาท เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 3 ( คำนวณหักเงินจากน้ำหนักสุทธิ ต่อ Kg.) ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักสุทธิ = 20000 Kg. หักน้ำหนัก Kg. 1000 น้ำหนักคงเหลือ 19000 Kg. = หักเงิน 2 บาท ต่อ Kg. = 20000\*2 = 40000 บาท เมื่อกำหนดค่าวิธีการกิดเงิน = 4 ( กำนวณหักเงินจากน้ำหนักกงเหลือ ต่อ Kg.) ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักสุทธิ = 20000 Kg. หักน้ำหนัก 1000 Kg. น้ำหนักคงเหลือ 19000 Kg. \_ หักเงิน 2 บาท ต่อ Kg. = 19000\*2 = 38000 บาท เมื่อกำหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 5 ( คำนวณหักเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงิน ) ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักสุทธิ \_ 20000 Kg. หักน้ำหนัก 1000 Kg. น้ำหนักคงเหลือ 19000 -Kg. ราคา 400 บาท ต่อ ตัน = 19000\*400/1000 = 7600 บาท หักเงิน 6% = 7600\*6/100 456 บาท = 6. การตั้ง Communication Jumper SETTING DESCRIPTION JUMPER COMM.PORT 2 TX ไม่ทำงาน ----1-2 COMM.PORT 2 TX แยกทำงานอิสระ TX2 COMM.PORT 2 TX ทำงานเหมือน PORT 1 2-3

On ส ค่า Default ของ Communication Jumper

---

1-2

2-3

Off

TX2 = 2-3

RX2 = ----

RX2

RX

RX = off

<u>หมายเหตุ</u> Communicaton ของ HP-05 ไม่มีฟังก์ชั่น ในการ Remote Tare, Remote Zero, Display Selection หรือ ฟังก์ชั่น อื่นใดที่จะมีผลต่อค่าน้ำหนัก

COMM.PORT 2 RX ไม่ทำงาน

ไม่สามารถใช้ PC-Link ได้

สามารถใช้ PC-Link ได้

COMM.PORT 2 RX แยกทำงานอิสระ

COMM.PORT 2 RX ทำงานเหมือน PORT 1

www.asic-net.com

Commandor Digital Indicator Model HP-05 15/18

7. วิธีการใช้งาน HP- 05 VERSION FLOOR SCALE แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. HP-05 FLOOR 1 (ชั่งครั้งเดียว แล้วพิมพ์ทันที)

2. HP-05 FLOOR 2 (ชั่งได้หลายครั้ง สินค้าชนิดเดียวกัน)

3. HP-05 FLOOR 3 (ชั่งได้หลายครั้ง สินค้าหลายชนิด)

#### 7.1 <u>วีธีการใช้งาน HP-05 FLOOR 1</u>

7.1.1 หน้าจอหลักเครื่องชั่ง จะแสดง ตัวเลขน้ำหนัก , สถานะ JUMPER CAL ( CAL-OFF หรือ CAL ON ) , กด (1) ทำการบันทึก , วันที่และเวลา

7.1.2 เมื่อเริ่มการชั่ง ให้กด (1) ทำการบันทึก จะมีกำถาม "รหัสข้อมูล", "รหัสบริษัท " และ "รหัสสินค้า" ตามถำคับ แต่ล่ะขั้นตอนเมื่อป้อนเสร็จให้กด Enter ยอมรับ ( \*\*บริษัทและสินค้า กำหนด ใด้ตั้งแต่ 0 – 249 ราชการ ซึ่งจะต้องมีการป้อนข้อมูลในส่วนของการตั้งรหัสบริษัทและตั้งรหัสสินค้า ก่อน การชั่ง \*\*) เมื่อป้อนเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความ "อ่านค่าสัญญาณน้ำหนัก" ให้นำสินค้าขึ้นชั่ง แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อรับค่าน้ำหนัก

7.1.3 เมื่อรับน้ำหนัก ต่อไปจะแสดงกำถาม "หักน้ำหนัก" "ราคา""หักเงิน" ตามถำดับ เมื่อ ป้อนเสร็จกด Enter ขอมรับ หรือถ้าไม่ต้องการระบุกีสามารถกด Enter ข้ามได้ ต่อไปเมื่อต่อเครื่องปริ้น เตอร์แถ้วเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ดั่วบัตรชั่ง

#### 7.2 <u>วีธีการใช้งาน HP-05\_FLOOR 2</u>

7.2.1 หน้าจอหลักเครื่องชั่ง จะแสดง ตัวเลขน้ำหนัก , สถานะ JUMPER CAL ( CAL-OFF หรือ CAL ON ) , กด (1) เริ่มบัตรชั่งใหม่ , วันที่และเวลา

7.2.2 เมื่อเริ่มการซั่ง ให้กด (1) บันทึกการซั่ง จะมีกำถาม "รหัสบันทึก", "บริษัท" "สินค้า" และ "ราคา" ตามลำดับ แต่ล่ะขั้นตอนเมื่อป้อนเสร็จให้กด Enter ยอมรับ เมื่อป้อนเสร็จ เครื่องพิมพ์จะทำ การพิมพ์ในส่วนของหัวบัตรชั่ง

7.2.3 หน้าจอจะแสดง การชั่งกรั้งที่ 1 ให้นำน้ำหนักสินก้าขึ้นบนตราชั่ง พอน้ำหนักนิ่ง ให้กด Enter ยอมรับ เกรื่องพิมพ์ทำการบันทึกน้ำหนักที่ได้

7.2.4 เครื่องชั่งจะให้ทำการชั่งที่ 2 ต่อไปตามลำคับ โดยนำสินก้าครั้งก่อนหน้าลงมา แล้วก่อยนำ สินก้าชิ้นต่อไปขึ้นชั่งพอน้ำหนักนิ่ง จึงจะกดยอมรับน้ำหนักได้

7.2.5 ขั้นตอนการนำน้ำหนักขึ้นชั่งจะเป็นลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง จนครบจำนวนครั้งตาม ต้องการ กดปุ่ม Esc เพื่อจบกระบวนการชั่ง จากนั้น เครื่องชั่งจะทำการพิมพ์ข้อมูลส่วนสุดท้ายเพื่อทำการ สรุปข้อมูลทั้งหมด

#### 3) <u>วีธีการใช้งาน HP-05K FLOOR 3</u>

7.3.1 หน้าจอหลักเครื่องชั่ง จะแสดง ตัวเลขน้ำหนัก , สถานะ JUMPER CAL ( CAL-OFF หรือ CAL ON ) , กด (1) เริ่มบัตรชั่งใหม่ , วันที่และเวลา

7.3.2 เมื่อเริ่มการชั่ง ให้กด (1)บันทึกการชั่งจะมีกำถาม " **รหัส** " และ " **บริษัท**" ตามลำดับ เมื่อ ป้อนเสร็จให้กด Enter ยอมรับ เมื่อป้อนเสร็จ เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ในส่วนของหัวบัตรชั่ง

7.3.3 หน้าจอจะแสดงคำถาม "**สินค้า**" ก่อนที่จะมีการชั่งสินค้าเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าชนิดใด เมื่อ ป้อนข้อมูลรหัสสินค้า แล้วกด Enter ขอมรับ

7.3.4 หน้าจอจะแสดง **การชั่งครั้งที่ 1** ให้นำน้ำหนักสินค้าขึ้นบนตราชั่ง พอน้ำหนักนิ่ง ให้กด Enter ยอมรับ เครื่องพิมพ์ทำการบันทึกน้ำหนักที่ได้

7.3.5 ดำคับการชั่งกรั้งถัดไป **เกรื่องชั่งจะแสดงคำถาม สินค้า ทุกครั้ง** ก่อนที่จะให้ทำการชั่งที่ 2 โดยนำสินก้าครั้งก่อนหน้าลงมา แล้วก่อยชั่งครั้งต่อไป จึงจะกดยอมรับน้ำหนักได้

7.3.6 ขั้นตอนการนำน้ำหนักขึ้นชั่งจะเป็นลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง จนครบจำนวนครั้งตาม ต้องการ กดปุ่ม Esc เพื่อจบการชั่ง จากนั้น เครื่องชั่งจะทำการพิมพ์ข้อมูลส่วนสุดท้ายเพื่อทำการสรุปข้อมูล ทั้งหมด

#### <u>วิธีการใช้ Tare ภาชนะของ Floor Scale</u>

กรณีที่ต้องการ Tare สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ

1. กรณี Tare ภาชนะการชั่ง

กดหมายเลข ( 5 ) เมื่อต้องการระบุค่าน้ำหนักหักภาชนะก่อนการชั่ง หรือ ระหว่างการชั่ง สามรถระบุค่าได้ ตลอด ซึ่งต้องเป็นกรณีที่เราทราบน้ำหนักล่วงหน้า

กดหมายเลข (4) เพื่อทำการ Tare ภาชนะเมื่อน้ำหนักอยู่บนแท่นชั่ง กรณีที่เราไม่ทราบน้ำหนักภาชนะ ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม ENTER ยอมรับ ต่อไปหน้าจอหลักจะแสดงค่า น้ำหนัก Tare ให้ทราบ ถ้าต้องการ ยกเลิกค่า Tare กดปุ่ม Clear

#### 1. กรณี Tare ภาชนะติดลบค่าที่ระบุ

กดหมายเลข ( 0 ) ในระหว่างการชั่งจะทำให้น้ำหนักที่ระบุมีก่าติดลบ บนตั่วบัตรชั่ง